

Hion® 北恩

CALL CENTER PHONE  
Voice over IP 网络电话  
快速安装手册



北恩 S320P

HCD200TD (S320P)

通过 ISO 9001:2015 质量管理体系认证

# 产品规格

## 话机特性

- Vxworks系统
- 支持SIP2.0(RFC3261)以及有关协议
- 支持3条SIP线路,每条线路均支持备份服务器
- 支持SIP UDP/TCP/TLS
- 支持IAX2协议,及IAX2 line键呼叫
- SIP支持SIP domain, SIP认证(none, basic, MD5)域名解析,点对点IP呼叫
- 支持RJ-9/3.5mm接口耳机
- \* S320P支持POE以太网供电

## 显示

- LCD显示分辨率 128x48

## 特有功能

- 大屏幕LCD全点阵显示屏配合软功能键更加方便用户使用
- 软功能键可自定义; 功能键可自定义

## 语音特性

- HD Voice: 支持HD语音编码
- 语音编码: G.711A/U, G.723.1 high/low, G.729A/B, G.722, G.726
- DTMF: 带内, RFC2833和SIP INFO
- 支持VAD
- 支持CNG
- 回声消除: 支持G.168

## 高级特性

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| · 呼叫前转              | · 禁止呼出              |
| · 呼叫转移(盲转/出席转/半出席转) | · 免打扰               |
| · 呼叫保持              | · 自动应答(耳机)          |
| · 呼叫等待              | · 来电显示              |
| · 三方通话              | · 匿名呼叫              |
| · BLF list          | · 禁止匿名呼叫            |
| · 支持10路通话建立         | · 不注册呼叫             |
| · 强插                | · 支持三种呼叫记录:未接、已接、已拨 |
| · 代答                | · 支持500条电话本         |
| · 呼叫完成              | · 支持速拨              |
| · 移动办公              | · 支持热线/暖线           |
| · 4个自定义功能键          | · 拒绝接听              |
| · 自动重拨              | · 黑名单               |
| · 支持多路通话及预拨号        | · 内部通话及多种模式         |
| · 支持SIP短信息及语音留言提示   | · 密码显示拨号            |
| · 灵活的收号/拨号规则        |                     |

本话机可通过lcd或者web浏览器进行配置设定。  
如果购买了本产品，你需要连接局域网，或者通过dsl连接互联网，  
来实现VoIP电话功能。

### 所配附件

当您购买S320P IP话机时，这些附件已包括在内。



S320P电话主机



支架



FOR630电话耳机



以太网线



电源适配器




底座



备用皮套/咪棉




快速安装手册



当需要通过话机进行对DSL用户名和密码设置(由网络服务商提供的)的时候,可以通过数字键进行设定。在电话本里也可以通过数字键进行相应的输入设定。


内容模式			内容模式		
数字键	字母	数字	数字键	字母	数字
(1)		1	(7) QQRSpqrs	PQRSpqrs	7
(2) ABC	ABCabc	2	(8) TUVtuv	TUVtuv	8
(3) DEF	DEFdef	3	(9) WXYZwxyz	WXYZwxyz	9
(4) GHI	GHIghi	4	(0)		0
(5) JKL	JKLjkl	5	(*)	#@..:/\$/%& ()>[]~!_=+-?	*
(6) MNO	MNOmno	6	(#) SEND		#




## DHCP 模式设定

- 1.轻按菜单->设置->进入->高级设置,然后输入密码(默认:123),选择网络->WAN口->网络类型,进入后通过导航键选择动态,然后按保存按键。
- 2.按退出键六次回到待机界面。
- 3.查看状态信息,屏幕第一行显示“DHCP”,第二行显示的是您获取的IP地址及网关,此时证明话机的DHCP模式生效。


## 网络模式设置图



话机菜单结构图



S320P配置菜单可通过方便快捷的web浏览器来进行设置：



通过点击相对应的网络状态键来查看话机的IP地址，使用网页浏览器（IE, firefox）输入IP（例如：http://192.168.1.16）访问。当话机为路由模式，也可以通过LAN口登录web网页，IP为http://192.168.10.1



输入用户名和密码即可登录进入，默认的用户名和密码分别是admin/admin。  
登录进入后，web页面如下：

网络设置			
WAN	DHCP	LAN	192.168.10.1
连接模式	00:a8:59:ca:53:26	DHCP服务	开启
MAC地址	192.168.2.192	桥模式	开启
IP地址	192.168.2.1		
网关			

电话号码			
SIP线路 1	7584@192.168.2.222:5060	未注册	
SIP线路 2	@:5060	未注册	
SIP线路 3	@:5060	未注册	
IAX2	@:4569	未注册	

## 网络设置 - PPPoE设置

从主菜单中选择“网络设置”，选择PPPoE模式连接网络(前提是您的网络服务提供者支持PPPoE连接)

The screenshot shows the 'WAN' tab selected in the top navigation bar. On the left sidebar, 'Network Settings' is highlighted. The main area displays the following information:

**WAN Status Display**

当前IP	192.168.2.192
当前子网掩码	255.255.255.0
当前网关	192.168.2.1
MAC地址	00:a8:59:ca:53:26
获得MAC地址时间	20121211

**WAN设置**

自动获取DNS	开启
静态 <input checked="" type="radio"/>	DHCP <input type="radio"/>
PPPoE服务器	ANY
用户名	user123
密码	*****

**提交**

## 网络设置-静态网络设置

如果通过您的网络服务提供者支持所有广域网的IP, 选择静态网络连接模式。

The screenshot shows the 'WAN' tab selected in the top navigation bar. On the left sidebar, 'Network Settings' is highlighted. The main area displays the following information:

**WAN Status Display**

当前IP	192.168.2.192
当前子网掩码	255.255.255.0
当前网关	192.168.2.1
MAC地址	00:a8:59:ca:53:26
获得MAC地址时间	20121211

**WAN设置**

静态 <input checked="" type="radio"/>	DHCP <input type="radio"/>	PPPoE <input type="radio"/>
静态IP地址	192.168.1.179	
子网掩码	255.255.255.0	
网关	192.168.1.1	
DNS域名		
主DNS	202.96.134.133	
备份DNS	202.96.128.68	

**提交**

## 网络设置 - DHCP 设置

当IP电话是插入到一个不同的地方连接网络, 允许网络管理员分配IP地址, 选择DHCP网络连接类型。



## SIP 设置

从主菜单中选择SIP设置, 通过获取的SIP账号, 分别配置SIP服务器地址, 端口, 用户名, 密码以及电话号码, 然后勾选开启注册, 点击“提交”按钮即可。



服务器地址

服务器的有效地址

服务器端口

注册服务器的有效端口

用户名

用于登录服务器的有效用户名

密码

用于登录服务器的有效密码

电话号码

电话号码

**IP 直拨:**

1. 按耳机键, 进入拨号界面。
2. 输入IP地址  
例如: 拨打 192.168.0.1 ,需要输入#192\*168\*0\*1
3. 按下“#”键或者拨打号码超时后自动拨出。

**SIP 号码:**

注意:您需要用注册在SIP服务器上的有效号码拨打。

1. 按耳机键, 进入拨号界面。
2. 输入IP电话号码  
例如:拨打4165
3. 按下“#”键或者拨打号码超时后自动拨出。

## 产品保修证书

用户名		购买日期	
产品名称		销售单位	
维修记录			

**保修范围及情况:**

电话机的按键、插口、扬声喇叭以及内部电子零件 / 耳机的喇叭、麦克风(Mic)和电话机的连接线 / 电话机或耳机不能通话, 或通话的声音弱小, 不能调节 / 电话机按键失灵或出现故障

**不属于保修范围及情况:**

耳机海绵、皮套 / 电话机脚垫以及属于自然磨损的部位 / 对电话机或耳机不按本说明书使用或自行拆装 / 错误连接其他设备, 造成电话机或耳机受损 / 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤

# 关于符合《中国电子信息产品污染控制管理办法》的声明

本产品符合“中国电子信息产品污染控制管理办法”《信息产业部第39号命令》，简称 China RoHS。

本产品及其包装材料包含超过中国电子行业标准SJ/T11364-2014中限制规定的危险物质，如下所示：

部件名称	有毒有害物质和成分					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
表面粘贴 电子元件	○	○	○	○	○	○
铜合金部件	○	○	○	○	○	○
连接线缆	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
电镀涂层	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364-2014的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求。

本产品可以回收，必须按照当地法规处理。



售后服务专线 : 400-8121-333



北恩微信公众号

厂 家: 深圳市北恩汇业通信设备有限公司

地 址: 深圳市龙岗区南联第六工业区方兴科技园C区18栋4楼

网 址: www.hion.cn